

	維養清潔 Maintenance & Cleaning
品名	清潔保養蠟
產品編號	MC526
特性	清潔兼顧保護的保養蠟。植物蠟製成，清潔喜愛的木製品、木傢俱與木地板。 操作簡單、無臭味，清潔後能達到基本日常使用的防水的保護。
成分	植物蠟、環保稀釋劑。
用途	原木傢俱、木藝品、木(竹)材質製品等日常保養。
包裝(淨重)	400ml。
表面準備	先用濕布做表面清潔。
使用方法	刷子、海綿、棉布(乾淨且不會掉棉屑的棉布)。
清潔工具	以清水或肥皂水按日常方式清洗即可。
使用間隔	最少2小時(請依實際使用狀況，自行斟酌)。
保存期限	未開封兩年。開封後請蓋緊罐蓋避免硬化以延長保存期間，請儘速用完。 具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。
產品性狀	氣味：溫和。 閃點：
操作步驟 1.使用前需將保養蠟攪拌均勻。 2.先把表面灰塵、汙漬清理乾淨，待完全乾燥後再上保養蠟。 3.上蠟時可使用布或刷子沾蠟，薄且均勻的塗抹於表面，約3-5分鐘後再以乾布以畫圓方式均勻推動擦拭乾淨。	
注意事項 1.危害成分：具可燃性。 2.危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。 3.危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。 (3)工作場所保持通風良好。 更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。	