

| | |
|---|--|
| | 質感長效 Quality Enhance |
| 品名 | 木蠟油(噴塗型) |
| 產品編號 | WO364 |
| 特性 | 適合大面積噴塗施做。 室內軟木與硬木的天然保養品，施做後傢俱表面有了天然屏障，無負擔。 木材自然呼吸，完美體現天然紋理、絲綢般的光澤、柔滑的觸感更提升傢俱質感。 |
| 成分 | 亞麻仁油、桐油、蓖麻油、小燭樹蠟、棕櫚蠟、蜂蠟及環保稀釋劑。 |
| 用途 | 室內型。推薦使用: 原木傢俱、實木貼皮裝潢等。 |
| 塗佈面積 | 16m ² /立裝；刷塗一道(不同木種會有差異)。 |
| 包裝(淨重) | 立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。 |
| 表面準備 | 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。 |
| 使用方法 | 噴塗型，不需擦拭。 |
| 清潔工具 | 用具或沾染處，可使用MC540環保型稀釋劑清洗。 |
| 塗裝間隔 | 建議12小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間，請自行判斷)。 |
| 保存期限 | 未開封兩年。開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。 具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。 |
| 產品性狀 | 氣味：溫和。 閃點： |
| 操作步驟 1.使用前請先將塗料攪拌均勻。 2.木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。 3.除去木材表面木屑、灰塵及汗漬。 4.將木蠟油均勻噴塗於物件上。 5.待乾燥後(建議隔天)，使用#400-#600以上砂紙去除木材纖維毛。 6.木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨，接著噴上第二道。 7.木蠟油均勻噴塗於物件上。 8.視需求調整噴塗次數，重覆步驟5、6、7施做即可。 9.不稀釋可直接使用，如需稀釋可添加10% MC540環保型稀釋劑，可調整黏度及延長乾燥速度之用。 10.若噴塗的物件面積大時，建議使用MC540環保型稀釋劑稀釋。 11.施做於硬度較高的木材，先施做WO310硬質木油再做WO364，效果更好。 (註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌，請先行測試。 | |
| 注意事項 1.本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上，如欲施做請先完全去除舊塗膜。 2.舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。 3.沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油，不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處，請將該布浸水後再丟棄，以確保安全。 4.尚未用完須丟棄時，可先塗於舊報紙上，待乾燥後再丟棄。 5.危害成分：具可燃性。 6.危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。 7.危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。 (3)工作場所保持通風良好。 更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。 | |