

	維養清潔 Maintenance & Cleaning
品名	清潔保養蠟
產品編號	MC526
特性	清潔兼顧保護的保養蠟。植物蠟製成，清潔喜愛的木製品、木傢俱與木地板。操作簡單、無臭味，清潔後能達到基本日常使用的防水的保護。
成分	植物蠟、環保稀釋劑。
用途	原木傢俱、木藝品、木(竹)材質製品等日常保養。
包裝(淨重)	400ml。
表面準備	先用濕布做表面清潔。
使用方法	刷子、海綿、棉布(乾淨且不會掉棉屑的棉布)。
清潔工具	以清水或肥皂水按日常方式清洗即可。
使用間隔	最少2小時(請依實際使用狀況，自行斟酌)。
保存期限	未開封三年。開封後請蓋緊罐蓋避免硬化以延長保存期間，請儘速用完。 具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。
產品性狀	氣味：溫和。 閃點：
操作步驟	<p>1.使用前需將保養蠟攪拌均勻。</p> <p>2.先把表面灰塵、汙漬清理乾淨，待完全乾燥後再上保養蠟。</p> <p>3.上蠟時可使用布或刷子沾蠟，薄且均勻的塗抹於表面，約3-5分鐘後再以乾布以畫圓方式均勻推動擦拭乾淨。</p>
注意事項	<p>1.危害成分：具可燃性。</p> <p>2.危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。</p> <p>3.危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。 (3)工作場所保持通風良好。</p> <p>更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。</p>