

	維養清潔 Maintenance & Cleaning
品名	古董保養蠟
產品編號	MC530
特性	<p>能夠保留木材特有的光感、手感和氣息。</p> <p>保留木材原貌與特性，體現天然紋理；</p> <p>施做後散發自然的絲綢光澤，提升質感。</p> <p>木材可以自由呼吸，不防礙木材調節濕氣的功能，進而減少木材龜裂現象，有利長期保存。</p> <p>對細微刮痕具有修補作用，薄塗一道就有防護效果，特別用在上過漆的表面或是硬木表面。</p> <p>表面愈平整，上蠟後亮度愈高。</p> <p>未上漆或軟木表面吃蠟較多，建議多次重覆上蠟，不要一次厚塗。</p> <p>(修補刮痕時建議多次重覆薄塗)。</p> <p>用途不同與不同環境下，保養間隔時間也有所不同，請自行判斷。</p>
成分	天然微晶蠟、石蠟(化妝保養品級)、環保稀釋劑。
用途	推薦使用: 原木傢俱、木藝品、木(竹)材質製品等之日常保養。
包裝(淨重)	400ml。
表面準備	先用濕布做表面清潔。
使用方法	刷子、海綿、棉布(乾淨且不會掉棉屑的棉布)。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保型稀釋劑清洗。
使用間隔	最少2小時(請依實際使用狀況，自行斟酌)。
保存期限	未開封兩年。開封後請蓋緊罐蓋避免硬化以延長保存期間，請儘速用完。
產品性狀	<p>氣味：溫和。</p> <p>閃點：</p>
<b>操作步驟</b> 1. 先把表面灰塵、汙漬清理乾淨，待完全乾燥後再上保養蠟。 2. 上蠟時可使用布或刷子沾蠟，薄且均勻的塗抹於表面，約3-5分鐘後再以乾布以畫圓方式均勻推動擦拭乾淨。	
<b>注意事項</b> 1. 危害成分：具可燃性。 2. 危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。 3. 危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。 (3)工作場所保持通風良好。 更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。	