

	極淨天然 Pure Nature
品名	純天然木蠟油
產品編號	PN100
特性	小燭樹蠟與植物蠟的結合，形成純天然的保護層。基本日常使用的防水、抗污，不留水痕。環保、透氣、不遮蓋原木香氣，使木材自由呼吸。 天然乳霜裡的油脂成分可以深層滲透，給木頭最直接的活化保養，防止木頭乾裂。 使木材完美體現天然紋理、絲綢般的光澤、柔滑的觸感更提升原木製品質感。
成分	純天然配方，無添加溶劑、香料等。 亞麻仁油、小燭樹蠟、棕櫚蠟。
用途	室內型。推薦使用: 原木傢俱、實木貼皮、裝潢、木質兒童玩具等。
塗佈面積	16-21 m <sup>2</sup> /立裝；刷塗一道(不同木種會有差異)。
包裝(淨重)	100ml、250ml、立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。
表面準備	木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。
使用方法	棉布沾塗、刷塗、滾塗(薄塗，請勿厚塗、需擦拭)。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保型稀釋劑清洗。
塗裝間隔	建議12小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間，請自行判斷)。
保存期限	未開封兩年。開封後請蓋緊罐蓋避免變質以延長保存期間，請儘速用完。 具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。
產品性狀	氣味：溫和。 閃點：
<b>操作步驟</b> 1. 使用前請先將塗料攪拌均勻。 2. 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。 3. 除去木材表面木屑、灰塵及汗漬。 4. 將木蠟油均勻刷塗於物件上，待5~10分鐘後(註)用棉布將餘油去除。 5. 待乾燥後(建議隔天)，使用#400-#600以上砂紙去除木材纖維毛。 6. 木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨，接著上第二道。 7. 木蠟油均勻刷塗於物件上，待5~10分鐘後(註)用棉布將餘油去除即完成。 8. 視需求調整塗裝次數，重覆步驟5、6、7施做即可。 (註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌，請先行測試。	
<b>注意事項</b> 1. 本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上，如欲施做請先完全去除舊塗膜。 2. 舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。 3. 沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油，不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處，請將該布浸水後再丟棄，以確保安全。 4. 尚未用完須丟棄時，可先塗於舊報紙上，待乾燥後再丟棄。 5. 危害成分：具可燃性。 6. 危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。 7. 危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。 (3)工作場所保持通風良好。 更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。	