

	質感長效 Quality Enhance
品名	檯面硬質油(平光)
產品編號	WO320
特性	即使經過了歲月的摧殘，您的夢幻廚房也可回到最初的模樣。 檯面硬質油特別適用於廚房或長期會受水、汙漬波及的檯面。 高度防水、耐用，抵抗紅酒、啤酒和果汁等的汙漬。
成分	亞麻仁油、桐油、蓖麻油、植物蠟及環保稀釋劑。
用途	室內型。推薦使用：木質檯面專用，隔離水、咖啡、紅茶等汙漬侵入木質桌板。
塗佈面積	16.5-21.5m ² /立裝；刷塗一道(不同木種會有差異)。
包裝(淨重)	100ml、300ml、立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。
表面準備	木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。
使用方法	棉布沾塗、刷塗、滾塗。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保型稀釋劑清洗。
塗裝間隔	建議24小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間，請自行判斷)。
保存期限	未開封三年。開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
產品性狀	氣味：溫和。 閃火點： $\geq 76^{\circ}\text{C}$ (ASTM D92-12b)
操作步驟	
1. 使用前請先將塗料攪拌均勻。	
2. 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。	
3. 除去木材表面木屑、灰塵及汙漬。	
4. 將木蠟油均勻刷塗於物件上。	
5. 待乾燥後(建議隔天)，使用#400-#600以上砂紙去除木材纖維毛。	
6. 木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨，接著上第二道。	
7. 木蠟油均勻刷塗於物件上即完成。	
8. 視需求調整塗裝次數，重覆步驟5、6、7施做即可。	
9. 不稀釋可直接使用，如需稀釋可添加10% MC540環保型稀釋劑，可調整黏度及延長乾燥速度之用。	
10. 若塗裝與擦拭間隔較長或物件面積大時，可能產生擦拭不易，建議使用MC540環保型稀釋劑來延長乾燥時間，增加擦拭性。	
11. 施做於硬度較高的木材，先施做WO310硬質木油再做WO320，效果更好。	
(註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌，請先行測試。	
注意事項：	
1. 本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上，如欲施做請先完全去除舊塗膜。	
2. 舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。	
3. 沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油，不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處，應避免陽光照射，請將該布浸水後再丟棄，以確保安全。	
4. 塗料尚未用完須丟棄時，請依當地環保法規處理。	
5. 危害成分：具可燃性。	
6. 危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。	
7. 危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。	
(3)工作場所保持通風良好。	
更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。	