

	質感長效 Quality Enhance
品名	木蠟油(噴塗型)
產品編號	WO364
特性	適合大面積噴塗施做。 室內軟木與硬木的天然保養品，施做後傢俱表面有了天然屏障，無負擔。 木材自然呼吸，完美體現天然紋理、絲綢般的光澤、柔滑的觸感更提升傢俱質感。
成分	亞麻仁油、桐油、蓖麻油、小燭樹蠟、棕櫚蠟、蜂蠟及環保稀釋劑。
用途	室內型。推薦使用：原木傢俱、實木貼皮裝潢等。
塗佈面積	16m ² /立裝；刷塗一道(不同木種會有差異)。
包裝(淨重)	立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。
表面準備	木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。
使用方法	噴塗型，不需擦拭。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保型稀釋劑清洗。
塗裝間隔	建議12小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間，請自行判斷)。
保存期限	未開封三年。開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。 具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。
產品性狀	氣味：溫和。 閃點：
操作步驟	
1. 使用前請先將塗料攪拌均勻。	
2. 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。	
3. 除去木材表面木屑、灰塵及汙漬。	
4. 將木蠟油均勻噴塗於物件上。	
5. 待乾燥後（建議隔天），使用#400-#600以上砂紙去除木材纖維毛。	
6. 木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨，接著噴上第二道。	
7. 木蠟油均勻噴塗於物件上。	
8. 視需求調整噴塗次數，重覆步驟5、6、7施做即可。	
9. 不稀釋可直接使用，如需稀釋可添加10% MC540環保型稀釋劑，可調整黏度及延長乾燥速度之用。	
10. 若噴塗的物件面積大時，建議使用MC540環保型稀釋劑稀釋。	
11. 施做於硬度較高的木材，先施做WO310硬質木油再做WO364，效果更好。	
(註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌，請先行測試。	
注意事項	
1. 本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上，如欲施做請先完全去除舊塗膜。	
2. 舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。	
3. 沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油，不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處，請將該布浸水後再丟棄，以確保安全。	
4. 尚未用完須丟棄時，可先塗於舊報紙上，待乾燥後再丟棄。	
5. 危害成分：具可燃性。	
6. 危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。	
7. 危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。	
(3)工作場所保持通風良好。	
更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。	