

|   |   |
|---|---|
|   | 耐候長效 Weatherability Long-Lasting  |
| 品名  | 庭園保護色漆-各色 (共72色, 請參閱附件一)  |
| 產品編號  | WP920-  |
| 特性  | 長效對抗UV紫外線、高滲透性、室外專用水質保護油。<br>天然植物油為基底, 深層滲透木材內部, 保留其透氣性。<br>使木材完美體現天然紋理、由內而外形成保護, 達到防潮、防雨水、抗污的功能。<br>半透明、全蓋色共72種色彩可選擇, 使用後表面會有一層薄膜防護。 |
| 成分  | 亞麻仁油、葵花籽油、蓖麻油及環保稀釋劑。  |
| 用途  | 室外型。推薦使用: 小木屋、庭園木質建材等。  |
| 塗佈面積  | 5-6坪/立裝; 刷塗一道 (不同木種會有差異)。   |
| 包裝(淨重)  | 立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。   |
| 表面準備  | 木材表面以適當砂紙粗磨後, 再以#180-#240砂紙細磨成平滑表面。   |
| 使用方法  | 刷塗、滾塗、噴塗(刷塗最佳)。   |
| 清潔工具  | 用具或沾染處, 可使用MC540環保型稀釋劑清洗。   |
| 塗裝間隔  | 建議12小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間, 請自行判斷)。   |
| 保存期限  | 未開封兩年。開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間, 請儘速用完。<br>具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。   |
| 產品性狀  | 氣味: 溫和。<br>閃點:  |
| <b>操作步驟</b><br>1. 使用前請先將塗料攪拌均勻。<br>2. 木材表面以適當砂紙粗磨後, 再以#180-#240砂紙細磨成平滑表面。<br>3. 除去木材表面木屑、灰塵及汗漬。<br>4. 將庭園保護色漆均勻施做於物件(第一道)。<br>5. 待乾燥後(建議隔天), 將木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨, 接著上第二道。<br>6. 將庭園保護色漆均勻施做於物件即完成。<br>新木材: 使用在戶外並具有良好吸收力的木材, 請施做二道。<br>保養: 去除表面灰塵、汗漬後施做一道即可。<br>(註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌, 請先行測試。   |   |
| <b>注意事項</b><br>1. 本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上, 如欲施做請先完全去除舊塗膜。<br>2. 舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。<br>3. 沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油, 不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處, 請將該布浸水後再丟棄, 以確保安全。<br>4. 尚未用完須丟棄時, 可先塗於舊報紙上, 待乾燥後再丟棄。<br>5. 危害成分: 具可燃性。<br>6. 危害警告訊息: (1)物理性危害: 具可燃性。(2)健康危害: 不可吞食。<br>7. 危害防範措施: (1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。<br>(3)工作場所保持通風良好。<br>更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。 |   |